

ArCon - Tastaturbelegungen

Funktionen des Ziffernblocks:

- 0** alles zeigen
- 1** Verschieben des Bildausschnittes nach unten links
- 2** Verschieben des Bildausschnittes nach unten
- 3** Verschieben des Bildausschnittes nach unten rechts
- 4** Verschieben des Bildausschnittes nach links
- 6** Verschieben des Bildausschnittes nach rechts
- 7** Verschieben des Bildausschnittes nach oben links
- 8** Verschieben des Bildausschnittes nach oben
- 9** Verschieben des Bildausschnittes nach oben rechts
- +** Bildausschnitt zentrisch vergrößern
- Bildausschnitt zentrisch verkleinern
- *** Bildausschnitt zentrisch um die aktuelle Mausposition herum vergrößern
- ÷** Bildausschnitt zentrisch um die aktuelle Mausposition herum verkleinern
- F12** Umschalten zwischen Konstruktions- und Designmodus

Funktionen der Cursortasten (Ziffernblock):

- ↓** entspr. **2** Ausnahmen:
In der perspektivischen Ansicht im Designmodus:
Position des Betrachters wandert nach unten
In Eingabefeldern von Dialogboxen:
Wert verringert sich um 1
- ←** entspr. **4** Ausnahme:
In der perspektivischen Ansicht im Designmodus:
Position des Betrachters wandert nach links
- entspr. **6** Ausnahme:
In der perspektivischen Ansicht im Designmodus:
Position des Betrachters wandert nach rechts
- ↑** entspr. **8** Ausnahmen:
In der perspektivischen Ansicht im Designmodus:
Position des Betrachters wandert nach oben
In Eingabefeldern von Dialogboxen:
Wert erhöht sich um 1
-  in Eingabefeldern von Dialogboxen:
Wert erhöht sich um 10
-  in Eingabefeldern von Dialogboxen:
Wert verringert sich um 10

Konstruktionsmodus

Designmodus

Funktionstasten:

- [F1] Hilfe
- [F2] Aktivieren/Deaktivieren des numerischen Eingabefensters des aktuellen Werkzeugs (gilt nur für die ArCon+ Version)
- [F3] Ausschalten des Fangens bis zum nächsten Mausklick
- [F4] Umschalten zwischen Tastatur- und Mauseingabe, wenn numerische Eingabe aktiviert ist (gilt nur für die ArCon+ Version)

Bei eingeschaltetem Lineal:

- [F5] Umschalten zwischen angehobenem und abgesenktem Lineal
- [F6] Umschalten zwischen Linealkante unten und oben
- [F7] Lineal parallel versetzen
- [F8] Lineal um einen relativen Winkel drehen
- [F9] Lineal um 90° drehen
- [F10] Lineal waagerecht ausrichten

- [Ctrl] - Erweiterte Eingabe beim Verschieben von Wänden
- Verhindern von Dialogboxen bei der Eingabe
- [Shift] Erweiterte Eingabe beim Verlegen von Elementen
- [Ctrl] + [W] - Bei Elementen: Umschalten von Referenzpunkten
- Bei der Wandeingabe: Umschalten der Referenzlinie zwischen Achse / linker Seite / rechter Seite
- [Ctrl] + [Q] Umschalten des Referenzpunktes am Anfang der zu verlegenden Wand zwischen Wandachse / linker Seite / rechter Seite
- [Ctrl] + [E] Umschalten des Referenzpunktes am Ende der zu verlegenden Wand zwischen Wandachse / linker Seite / rechter Seite
- [Ctrl] + [F] Nächstmöglichen Fangpunkt auswählen

[Ctrl]

- Kollisionsverhinderung beim Verschieben von Objekten
- Beschleunigung um Faktor 4 beim Durchwandern

[Shift]

- Selektion mehrerer Objekte

[Ctrl] + [Shift]

- Beschleunigung um Faktor 16 beim Durchwandern

Sichtbarkeit von Geschossen:

- [Ctrl] + [G] Umschalten zwischen "aktueller Geschoß"/"alle Geschosse"/"aktueller und ausgewählte Geschosse"
- [Ctrl] + [Alt] + [G] Umschalten auf "aktueller Geschoß", oder wenn ArCon bereits in diesem Sichtbarkeitsmodus ist, nächstes Geschoß zum aktuellen machen

Sichtbarkeit von Gebäuden:

- [Ctrl] + [B] Umschalten zwischen "aktueller Gebäude"/"alle Gebäude"/"aktueller und ausgewählte Gebäude"
- [Ctrl] + [Alt] + [B] Umschalten auf "aktueller Gebäude", oder wenn ArCon bereits in diesem Sichtbarkeitsmodus ist, nächstes Gebäude zum aktuellen machen

Sichtbarkeit von Wohnungen:

- [Ctrl] + [U] Umschalten zwischen "aktuelle Wohnung"/"alle Wohnungen"/"aktuelle und ausgewählte Wohnungen"
- [Ctrl] + [Alt] + [U] Umschalten auf "aktuelle Wohnung", oder wenn ArCon bereits in diesem Sichtbarkeitsmodus ist, nächste Wohnung zur aktuellen machen